

序号	命令词	回复语	ID (HEX)	ID (DEC)
0 WakeUp	你好小睿 小睿同学 智能管家	我在 你说 有啥可以帮到你	0X00	0
1 TurnOn	打开台灯 请开灯 开灯 打开灯 我回来了	已为您打开灯光	0X01	1
2 TurnOff	关闭台灯 请关灯 关灯 睡觉了 关上灯 我出去了	已为您关闭灯光	0X02	2
3 BrightnessUp	调亮一点 亮一点	灯光已调亮	0X03	3
4 BrightnessOff	调暗一点 暗一点	灯光已调暗	0X04	4
5 OpenCurtain	打开窗帘	已为您打开窗帘	0X11	17
6 ClseCurtain	关闭窗帘	已为您关闭窗帘	0X12	18
7 OpenAir	打开空调	已为您打开空调	0X21	33
8 ColseAir	关闭空调	已为您关闭空调	0X22	34
9 UpAir	调高温度	已为您调高温度	0X23	35
10 DownAir	调低温度	已为您调低温度	0X24	36
11 SleepAir	睡眠模式	已为您设置睡眠模式	0X25	37
12 ErshiliuAir	二十六度	已为您设置最适温度	0X26	38
13 OpenFan	打开风扇	已为您打开风扇	0X31	49
14 CloseFan	关闭风扇	已为您关闭风扇	0X32	50
15 OneFan	风速一档	已为您设置一档风速	0X33	51
16 TwoFan	风速二档	已为您设置二档风速	0X34	52
17 ThreeFan	风速三档	已为您设置三档风速	0X35	53
18 PlayMusic	播放音乐	已为您播放音乐	0X41	65
19 PauseMusic	暂停播放	已为您暂停播放	0X42	66
20 StopMusic	停止播放	已为您停止播放	0X43	67
21 PrevMusic	上一曲	已为您播放上一曲	0X44	68
22 NextMusic	下一曲	已为您播放下一曲	0X45	69
23 UpVol	调响一点 响一点 增大音量	已为您调高音量	0X46	70
24 DownVol	调轻一点 轻一点 减小音量	已为您调低音量	0X47	71
25 Forward	前进	正在前进	0X51	81
26 Backward	后退	正在后退	0X52	82
27 TurnLeft	左转	正在左转	0X53	83
28 TurnRight	右转	正在右转	0X54	84
29 TurnStop	停止	停止进行中	0X55	85
30 SpeedUp	快点 加速	开始加速	0X56	86
31 SpeedStop	慢点 减速	开始减速	0X57	87
32 CW	正转 顺时针	开始正转	0X58	88
33 CCW	反转 逆时针	开始反转	0X59	89
34 PowerOn	开机	正在开机中	0X5A	90
35 PowerOff	关机	正在关机中	0X5B	91